

Spiskåpa Pandora

Öppna / stänga



Stängd



Läge halvt öppen



Läge helt öppen

Öppna spiskåpan genom att ta i kåpans underkant och samtidigt lyfta något och dra utåt. När spiskåpan öppnas tänds belysningen och luftflödet forceras.

När spiskåpan inte används för matlagning skall den av energiskäl vara stängd.

Rengöring av fettfilter



Fettfiltret kan diskas i diskmaskin. Fettfilter måste alltid vara monterat vid matlagning.

Demontering av frontlucka



För rengöring eller service kan frontluckan lyftas av. **Observera att frontluckan med träskiva är tung!**



Smedjegatan 9, 392 39 Kalmar, Tel. 0480-156 61
Instrumentvägen 31, 126 53 Hägersten, Tel. 08-744 04 25
QPA-Teknik, Stataregatan 2 D, 417 15 Göteborg, Tel. 031-22 08 03
R1 Klimat AB, Profossvägen 4, 240 10 Dalby, Tel. 046-20 00 33

www.lgg.se